



# OCR + Barcode-Schriften sos8026G

Auf dem mitgelieferten USB-Stick sind alle notwendigen Daten bereits enthalten. Die Schriften ist somit sofort nach dem Einsetzen in das zuvor ausgeschaltete Endgerät verfügbar („plug-and-print“).

Eine Prüfung ob der USB-Stick korrekt erkannt wurde kann ausschließlich durch drucken der PCL Schriftenliste nachvollzogen werden:

Druck über das Bedienfeld vom Endgerät:	Druck über EWS:

Bei der korrekten Funktionsweise erscheinen unter der Überschrift USB1 die anzusteuern Schriften auf mehreren der gedruckten Seiten (Auszug siehe rechts).

Alle Angaben ohne Gewähr, Stand Februar 2021

**PCL Font List** HP Color LaserJet FlowMFP M577  
Page 02

**USB1**

Font	Print/Print	Package Size/Size	Font #	Print #
Barcode	Scalable	cmrcl (clp)	v09cl0000T	0001 0001
Barcode	Scalable	cmrcl (clp)	v09cl0001Y	0001 0002
IC Codabar	Scalable	cmrcl (clp)	v09cl0002T	0001 0003
Barcode12	Scalable	cmrcl (clp)	v09cl0003T	0001 0004
A B C D E F G H I J	Scalable	cmrcl (clp)	v09cl0004T	0001 0005
A B C D E F G H I J	Scalable	cmrcl (clp)	v09cl0005T	0001 0006
A B C D E F G H I J	Scalable	cmrcl (clp)	v09cl0006T	0001 0007
A B C D E F G H I J	Scalable	cmrcl (clp)	v09cl0006T	0001 0008
A B C D E F G H I J	Scalable	cmrcl (clp)	v09cl0006T	0001 0009
A B C D E F G H I J	Scalable	cmrcl (clp)	v09cl0006T	0001 0010
A B C D E F G H I J	Scalable	cmrcl (clp)	v09cl0007T	0001 0011

## OCR + Barcode-Schriften sos8026

Die Programmieranleitung befindet sich auf folgender Webseite:

<http://sos8026.stethos.com>


[Deutsche technische Programmieranleitung](#)

Viele HP-Endgeräte besitzen intern ab Werk keine USB-Steckplätze mehr. Diese müssen für den Betrieb eines USB-Sticks aus dem Hause stethos mit dem HP-Zusatzprodukt ArtNr. B5L28A nachgerüstet werden.

Weitere Informationen incl. einer Endgeräte-Kompatibilitätsliste bzgl. des Erweiterungskits finden Sie auf der HP-Webseite: <http://hpusb.stethos.com>

Die Anleitung zur HP-Artikelnummer. B5L28A befindet sich hier: <http://B5L28A.stethos.com>

Abbildung HP B5L28A:



Hinweis: stethos kann die HP-Artikelnummer. B5L28A nicht liefern. Falls HP bzw. der HP-Lieferant den Artikel nicht kurzfristig liefern kann so besteht die Möglichkeit, den stethos USB-Barcode-Stick auch am hinteren externen USB-Anschluss vom HP-Endgerät zu betreiben. Bei diesen Geräten muss das in jedem Fall erfolgen: E40040dn, MFP E42540f, Color E45028dn, Color MFP E47528f, M406dn, M407dn, MFP M430f, MFP 431f, Color M455dn und MFP M480f.

Alle Angaben ohne Gewähr, Stand Juni 2021







# OCR + Barcode Fonts sos8026G

The supplied USB-Stick does contain all needed data. The fonts are immediately available once the stick is inserted in the switched off HP device (“plug-and-print”).

The only chance to check if the USB-Stick works well you must print a PCL Font List:

<p>Invoke the print from the device front panel:</p> 	<p>Print from the EWS:</p> 
---	---

**PCL Font List** HP Color LaserJet FlowMFP M577 Page 02

**USB1**

Font	Pitch/Point	Europe (600,600)	Font #	Font ID
	Scalable	Yes	0001	0001
	Scalable	Yes	0002	0002
	Scalable	Yes	0003	0003
	Scalable	Yes	0004	0004
	Scalable	Yes	0005	0005
	Scalable	Yes	0006	0006
	Scalable	Yes	0007	0007
	Scalable	Yes	0008	0008
	Scalable	Yes	0009	0009
	Scalable	Yes	0010	0010
	Scalable	Yes	0011	0011

If some pages with additional fonts are listed below the headline USB1 then everything works well (parts are shown on the left).

No liability and subject to change without notice, dated 02/2021



# OCR + Barcode Fonts sos8026

The programming manual can be found here:

<http://sos8026.stethos.com>


[English technical programming manual](#)

Most of the HP devices do not have internal USB ports when delivered out of the box. When using a USB barcode module from stethos you will require a separate HP accessory part number B5L28A.

Additional information and a device compatibility list are available on the HP website: <http://hpusb.stethos.com>

The installation manual for HP part number B5L28A is available here: <http://B5L28A.stethos.com>

Picture of HP B5L28A:



Note: stethos is unable to deliver the HP accessory part number B5L28A. If HP or your HP reseller cannot deliver this part in a reasonable timeframe, you can also attach the stethos USB barcode module to the external USB port on the rear of your HP device (pictured on the right). For these devices only external is possible: E40040dn, MFP E42540f, Color E45028dn, Color MFP E47528f, M406dn, M407dn, MFP M430f, MFP 431f, Color M455dn und MFP M480f.

No liability and subject to change without notice, dated 06/2021

